

コイズミ学習デスク 組立説明書（保証書付き）

このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この組立説明書をよくお読みのうえ正しく組立てしてください。
- 事故防止、安全のため、組立説明書に記載の注意マークをお守りいただき組立てしてください。
- 使用上や安全上のご注意は、別冊の取扱説明書をよくお読みください。
- 組立てしたあとも組替えや修理の際にお役立ていただくために、大切に保存してください。
- 文中のイラストは共通の為、現物と異なる場合がありますが、ご容赦ください。


取扱説明書のマークについて

- この説明書には下記のマークを付けています。
 - ⚠ 気をつけていただきたい注意内容
 - ⊘ 行ってはいけない禁止内容
 - ❗ 必ず行っていただきたい指示内容
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は、大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。


❗ 組立ての前に

ステップアップデスクは、STEP1、STEP2、STEP3、STEP4、STEP5と、用途に応じて5種類のスタイルに組み立てることができます。どのスタイルにするか決めてから「1シェルフ→2デスク→3デスクとシェルフの組み付け」の順に組立て方法のSTEPをご覧になりながら組み立ててください。


※イラストは共通化していますので、購入された商品とデザインが異なる場合があります。



●STEP1
(ユニットデスクスタイル)
※左右の組替えが可能です。



●STEP2
(L型カウンタースタイル)
※左右の組替えが可能です。



●STEP3
(セパレートスタイル)

- 展示品とお届け品とは多少木柄や色が違うことがあります。
- 力の掛かり具合によっては表面に押しキズ、打ちキズ、塗装はげ等を生じることがあります。





品番 SDU-499 BKAL



必ず2人以上で
作業を行って
ください。

1 デスクの組立て方法

■デスク付属品

A ボルト(M6×35mm)	B 穴埋めキャップ	C ナット用キャップ	D ボルト用キャップ	E カバンフック	F トラスボルト(M6×25mm)	G コンセントボックス	H ボルト(M6×35mm)
WIN1BJ635	SZC2BC61B	SZC2AC18B	SZC2DC12B	SZC2KF12B	WIN7BW625	KRE9SW10L	WIN1BJ635
							
×13	×1	×2	×12	×1	×1	×1	×1

カギ

LTFTKD503



1 セット

※枠内の9桁表記は、部品品番となります。

⚠️ 小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。
→ お子様が飲み込むことがあります。


⚠️ スタイルにより、使用しない部品や部材が生じることがあります。
組替え時には必ず必要になりますので大切に保管してください。
→ 部品の紛失の場合は再度ご購入いただくことになります。

STEP1・STEP2の場合


※ここでは、デスクの左がシェルフになる場合の説明となっています。(P1のSTEP1・STEP2の図)
右がシェルフにしたい場合は、この図を反転させて組立てしてください。

- ### 1 天板と上背板(大)との取り付け

2 天板、上背板(大)と側板との取り付け ・下背板(小)の収納方法




- ### 3 側板の背板、側板への取り付け




STEP3 (セパレートスタイル)の場合

1 側板と背板の取り付け






2 天板の取り付け



2 デスクとシェルフの組付け方法

■ シェルフ付属品

A	B	C	D	I	J	K	L
ボルト (M6×35mm)	穴埋めキャップ	ナット用キャップ	ボルト用キャップ	連結ピン	回転金具	樹脂棚タボ	ライト取付けボルト
WIN1BJ635	SZC2BC61B	WIN6NU616	SZC2DC12B	LTF9MB605	LTF9MKN18	SZCTTD09G	GKU2BU625
							
×2	×3	×9	×2	×4	×4	×7	×2
M	N	O	P	Q	R	S	T
ユニット時棚固定金具	ボルト (M6×12mm)	ユニット連結金具	ボルト (M6×20mm)	側板ジョイント金具	ボルト (M6×15mm)	ガッチリ金具	転倒防止金具
SZC1LK136	GKU1B212Z	SZCTLKSUL	WIN8BU620	WIN2JKS36	WIN1BU615	SZC16K231	WIN7TN002
							
×1	×2	×2	×6	×2	×4	1セット	1セット


※枠内の9桁表記は、部品品番となります。

- ⚠ 小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。
→ お子様が飲み込むことがあります。
- ⚠ スタイルにより、使用しない部品や部材が生じることがあります。
組替え時には必ず必要になりますので大切に保管してください。
→ 部品の紛失の場合は再度ご購入いただくことになります。


STEP1・STEP2 の場合

※ここでは、デスクの左がシェルフになる場合の説明となっています。(P1 のSTEP1・STEP2 の図)
 右がシェルフにしたい場合は、この図を反転させて組立ててください。

1 ユニット連結金具の取り付け




2 下棚とデスクの組み付け




STEP1 (ユニットデスクスタイル)・STEP3 (セパレートスタイル) の場合

■上棚と中棚と下棚の取り付け




STEP2 (L型カウンタースタイル) の場合

1 中棚と下棚の取り付け



2 L型ユニット背板の取り付け




L型ユニット背板の保管


L型ユニット背板	可動棚1枚

△これら部材は1つにまとめて梱包しており、STEP2の時以外使用しません。使用しない場合はお買い上げ時の梱包状態で保管してください。

3 上棚側板の開け方




4 上棚の取り付け




3 ライトの取付け方法


■ライト付属品



STEP1・3の場合






STEP2の場合



4 コンセントの取付け方法

△コンセントは中棚の側板内側左右、デスク側板左右に取り付けることができます。

コンセントボックスを取付けない箇所の突起差込み穴には**D**穴埋めキャップを、ネジ穴には**E**ナット用キャップをはめ込んでください。



5 可動棚と可動仕切板の取付け方法


1 可動棚の取り付け

○可動棚の耐荷重は 15 kg です。
→ 15 kg 以上のものを乗せると破損やケガの原因になります。

△組立て中の上棚、中棚への可動棚の取付けは危険ですので、シェルフの組み立てが終わってから行ってください。
→ ケガ・破損の原因になります。

■全STEP共通


下棚



■STEP1・3の場合


上棚 可動棚 (引出し付き)

K 樹脂棚ダボ




■STEP2の場合

△締付け棒を完全に緩めて、取付け金具から取り外し、可動棚を取り付けてください。




K 樹脂棚ダボ




2 可動仕切板の取付け方法

■可動棚への取付け方法


△可動仕切板を取り付ける際は、可動棚の上に物がのっていないことを確認してください。




① 可動棚を持ち上げて、手前に引き出してください。



② 可動棚の後に可動仕切板の樹脂パーツをはめ込んでください。




③ 樹脂棚ダボが浮いていないか確かめてから、可動棚をもとの位置に戻してください。




■中固定棚への取付け方法


① 中固定棚の後角の欠き取り部分に樹脂パーツを寝かせた状態で差し込んでください。




② 差し込んだ状態で可動仕切板を垂直におこして中固定棚にはめ込んでください。



③ 横にスライドさせて使用してください。



6 ライトとコンセントの結線



7 ワゴンの組立て方法


※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

■キャスターの取り付け

- ① 地板の裏にキャスター4個を差し込んでください。前側にストッパー付きキャスター（2個）を取り付けてください。
 - ② 下段引出しの下キャスター取付け穴に、キャスター（ストッパーなし）1個をしっかりと差し込んでください。
- ワゴンはキャスターにより、自由に移動できます。
 - 移動を止めたい時は、ワゴンの前方両端のキャスターのストッパーレバーを押し下げてください。

ワゴン付属部品		
キャスター (5個入り)	ペントレー	仕切板 (下引出し用)
WIN4WC95G	WIN2PE52G	
		
×1セット	×1	×2

△キャスター1セットは、ストッパー付きが2個、ストッパーなしが3個となります。



△床にキズがつかないように毛布等を敷いてください。

分解と組替方法

- 引越しなどで分解する必要がある場合は、この組立説明書の表紙のイラストのどのスタイルになっているかを確認いただき、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただき、分解してください。
- スタイルを組替える場合は、この組立説明書の表紙のイラストのどのスタイルになっているかを確認いただき、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただきながら、分解していただき、さらに表紙のイラストのどのスタイルにするかを決定のうえ、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただき、組立てしてください。
- 分解や組替えの際には、部材や部品を紛失しないよう、十分注意してください。
- 分解や組替えがわかりにくい場合は、お買い上げの販売店にご相談いただくか、弊社お客様相談室にご相談ください。
- 組替え方法については、弊社ホームページに詳細を記載している場合がありますので、組み替えの際には一度ご確認ください。<http://kagu.koizumi.co.jp/>

コイズミ学習机保証書

<無料修理規定>

- 組立説明書、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - ① 無料修理をご依頼になる場合には商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。
 - ② お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - ③ 火災、地震、水害、落雪、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障および損傷
 - ④ 消耗品の消耗、又はそれによる故障
 - ⑤ 本書のご提示がない場合
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き換えた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

*ご販売店様へ

必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。
この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番	SDU-499 BKAL (引出し内の白いうラベルで品番をご確認ください。)		(お願い) お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保管してください。
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号 () -		
お買い上げ日		販売店名・住所・電話番号	
年 月 日			
保証期間 (お買い上げ日より)			
3ヶ年			

お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◇お客様相談室 ☎557-0063 大阪市西成区南津守 2 丁目 1 番 30 号 TEL06(6658)7382

コイズミファニテック株式会社 ☎557-0063 大阪市西成区南津守 2 丁目 1 番 30 号

所在地、電話番号は変更になることがあります。あらかじめご了承ください。